

National



保証書付

保管用

リニアスーマー

ES 8086

取扱説明書



- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(4～6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、お受け取りください。

お使いの前に


▼
Step1 • まず、商品をご確認ください.....

▼
Step2 • 「安全上のご注意」P4～6 をお読みください

▼
Step3 • 充電してください P10

▼
Step4 • シェービングをお楽しみください P13

本体



充電アダプター



充電スタンド



ブラシ



ポーチ



ナショナルオイル
(試供品)



もくじ

1	安全上のご注意	4
2	使用上のご注意	7
3	各部のなまえ	8
4	充電のしかた	10
	●充電の手順.....	10
	●充電の時期.....	12
5	使いかた	13
	●使いかた.....	13
	●交流式での使いかた.....	14
	●上手な剃りかた.....	15
	●フロートセクターの使いかた.....	16
	●キワゾリ刃の使いかた.....	16
	●石けん剃りのしかた.....	17
6	掃除のしかた	19
	●掃除について.....	19
	●水洗い掃除のしかた.....	20
	●ブラシ掃除のしかた.....	22
7	お知らせ	23
	●外刃の取替方法.....	23
	●海外でのご使用について.....	24
	●世界の電圧とプラグ.....	25
	●製品を廃棄するときのお願い.....	27
	●蓄電池の寿命と交換.....	28
	●修理を依頼される前に.....	28
	●定格.....	29
	●保証とアフターサービス.....	30
	●松下電工お客様ご相談窓口のご案内.....	30

1	安全上のご注意
2	使用上のご注意
3	各部のなまえ
4	充電のしかた
5	使いかた
6	掃除のしかた
7	お知らせ

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い
頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止
するためのものです。また、注意事項は次のように区
分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容。

⚠ 注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの
発生が想定される内容。

絵表示の例



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げる
ものです。(左図の場合は分解禁止)



● 記号は、行為を強制したり指示したりする
内容を告げるものです。
(左図の場合は必ず守る)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも
見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



必ず守る

- お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから抜く。
守らないと感電のおそれがあります。
- 必ず交流100 - 240Vで使用する。
守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 器具用プラグ・アダプターにほこりが付着しないよう
に定期的に掃除する。
守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良に
なり、火災のおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差し
しない。
感電のおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 充電アダプターは水につけたり、水洗いしない。
感電・ショートのおそれがあります。
- 交流式で使うときは、石けん割りや水洗い掃除を
しない。
感電・ショートのおそれがあります。



水場使用禁止

- 充電アダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。
感電・発火のおそれがあります。



分解禁止

- 改造はしない。
また、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがのおそれがあります。
修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様
ご相談窓口にご相談ください。



禁止

- 子供の手の届くところに置かない。
事故やトラブルのおそれがあります。

警告



禁止

- 専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。
また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。
ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。
- 器具用プラグにピンやゴミを付着させない。
感電・ショート・発火のおそれがあります。
- コードやアダプターがいたんだり、コンセントへの
差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火のおそれがあります。
- コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
感電・発火のおそれがあります。

注意



必ず守る

- ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。
刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
- 充電アダプターを抜くときは、コードを持たずに
必ずアダプターを持って抜く。
コードを持って抜くと感電・ショートの原因になります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因に
なります。




禁止

- 刃は肌に強く押さえつけない。
特に唇などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。
- 外刃は強く押さえない。
外刃を強く押さえると破損・変形して肌を傷つける
原因になります。
- 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。

使用上のご注意


ドライヤーやファンヒーターなどで
本体を乾燥しないでください

- 部品の変形・故障の原因になります。



高温場所に放置しないでください

- 故障の原因になります。




本体はシンナー・ベンジン・アルコール
などではふかないでください

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。




外刃フレームをはずしたまま直射日光の
当たる場所で、放置しないでください。

- 防水ゴムが劣化し、防水機能が維持できず
故障の原因になります。




ご使用後は、湿気の少ない
ところに保管する

- 浴室などに放置すると本体内部で結露や錆が
発生して故障の原因になります。



愛情点検

長年ご使用のシェーバーの点検をぜひ！



このようなことはありませんか？

- コードやアダプターが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、振動がする。
- 本体や充電アダプターが変形していたり、
こげくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、使用を
中止し、アダプターをコンセント
から抜いて、必ず販売店にご相談
ください。

本体



この商品は洗淨充電器には取り付けることができません。

充電アダプター



充電スタンド



充電アダプターと充電スタンドのセットのしかた



充電の手順



警告

- 必ず交流100-240Vで使用する。
守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。
また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。
ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

- 本体ソケットおよび充電スタンドソケットに水滴がついている場合は、十分にふき取ってから充電してください。
故障の原因になります。
- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。
故障の原因になります。



1 スイッチをoffにする

2 充電スタンド、または器具用プラグを本体に
しっかり取りつける

3 コンセントにアダプターをしっかり差し込む

4 ランプの点灯を確認する

- ランプの見かた ▶ P12

約1時間で充電完了

<これは周囲温度が15～35（適正温度）のときです>
周囲温度が15を下回ると充電時間がのびたり、極度の低温下（約0）では、充電しない場合があります。


- 特に低温での充電は蓄電池の寿命を短くするおそれがあるため、適正温度での充電をおすすめします。
- 本シェーバーはメモリー効果の起きないリチウムイオン電池を使っているので継ぎ足し充電をしても問題ありません。

5 充電完了後、コンセントからアダプターを抜く

- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき...
▶ 充電開始後数分間、充電表示・完了(charge)ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると充電表示・完了(charge)ランプが点灯します。


ランプの見かた

充電中 充電状態をお知らせ




使用中 充電残量(目安)をお知らせ

- ランプの点滅で表示します。



充電の時期



充電中、こんなときは

- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入るとき...
▶ 別のコンセントで充電してください。
- 充電・ご使用中に本体・充電アダプターが多少熱くなることがあります。
▶ 異常ではありません。
- 充電アダプターのコードが破損したとき...
▶ 販売店または松下電工お客様相談窓口にご相談ください。
(コードだけの交換はできません)

使いかた



- ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。
刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。



- ひげ剃り専用です。ひげ剃り以外の目的(頭髪など)には使用しないでください。肌を傷つけ外刃の寿命を早める原因となります。
- 肌に吹出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意してください。肌を傷つける原因になります。

- 外刃をいためないように使用後は必ずキャップを取りつけてください。
- 周囲温度は必ず5~35℃以内で使用してください。
(それ以外の周囲温度で使用する、動作しない場合があります)


交流式での使いかた



警告

- 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。守らないと感電・ショートのおそれがあります。
- 専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。故障の原因になります。



- 刃の油がなくなったり、刃が極度に磨耗した場合、充電残量がない状態でご使用されますと、刃の動きが弱くなったり、まれに止まる場合があります。その場合は、1分以上の充電を行った後、交流式でご使用ください。

- 交流式での使用でも、蓄電池は消耗します。2週間に1回は充電してください。

上手な剃りかた




注意

- 刃は肌に強く押さえつけない。特に唇などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。

1 皮膚を伸ばして、肌に直角に軽く当て
(3枚の刃すべてが肌に当たるように)


2 ゆっくり逆剃りで

3 すべらせるように剃る
(ナショナルシェーバーを初めてお使いになれる方は、
軽く肌に当て少しずつ試しながらお使いください)





剃り残しを少なくするには？

アゴ下・ノド部のヒゲは皮膚に対して斜めに生えており、刃穴に入りにくいために剃り残しがちです。肌を伸ばしながらヒゲを起こす要領で剃ると、より刃穴でとらえやすくなります。




フロートセクターの使いかた

フロートセクターを切り替えることで、フロート(刃の浮き沈み)量を調整できます。


softモード		<ul style="list-style-type: none"> ・お肌にやさしく剃りたいとき ・お肌の曲面に密着させ、剃り残しを低減させたいとき
lockモード		<ul style="list-style-type: none"> ・しっかり深剃りしたいとき ・フロートを固定したいとき

キワゾリ刃の使いかた

- 1 キワゾリ刃が図のように立ち上がるまでキワゾリ刃ハンドルを上げる



- 2 スイッチをonにして刃先を肌に直角に当てて剃る



● スイッチをonにしてキワゾリ刃ハンドルを上げて問題ありません。

石けん剃りのしかた



警告 ● 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。
感電・ショートのおそれがあります。

必ず本体から充電アダプターをはずした状態でご使用ください。


シェービングフォーム・ジェルなどの泡状のもので石けん剃りをする
と、肌のすべりもよく、より深剃りできます。

(クリーム状のシェービング剤は刃の目詰まりの原因になるので
使用しないでください。)

- 1 よく泡だててから顔につける

- 2 ドライ剃りのときよりもさらに軽く肌に当て
すべらせるように剃る

(ドライ剃りとは何もつけないで剃る方法)



石けん剃りのしかた(つづき)

3 使用後は毎回 刃、本体を水道水で十分に水洗いし、 石けん成分を洗い流す P21


- 洗い残しがあると本体に白いあとながついたり、刃がスムーズに動かなくなったりする場合があります。

4 水を十分にきってからナショナルオイルをつける P21

石けん剃りの良さは


①さらに深剃り

皮膚がやわらかくなるので、ヒゲがしぼり出され、より深剃りができます。



②さらに肌にやさしい

温水でやわらかくなったヒゲは切断抵抗が少なく、スムーズにカットできます。また、刃のすべりも良く、なめらかな肌当たりです。



掃除について



警告

- 充電アダプターは水につけたり、水洗いしない。
- 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。
感電・ショートのおそれがあります。



注意

- 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。

掃除の時期

シェービングごと(より快適な剃り味を維持していただくため)

- 刃の内部にヒゲクズがたまると、使用・保管時のヒゲクズこぼれや、剃り味低下の原因になります。

掃除の種類


水洗い掃除 P20

- 清潔に洗浄します。

ブラシ掃除 P22


- 刃のスキ間をしっかりと掃除します。

お手入れ用品(別売)



クリーニング液
(100ml)
ES004

- 水洗い掃除にお使いください。
- ヒゲクズや皮脂の汚れを落とし、刃を清潔に保ちます。



ナショナル
オイル
(滴下式)
ES003P



ナショナル
オイル
(スプレー式)
ES006

- 刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。

- お手入れ用品は販売店などでお買い求めください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲んだり、目に入った場合は、応急処置を行い医師に相談してください。

水洗い掃除のしかた

内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。


必ず充電アダプターをはずして本体のみ水洗いしてください。
内刃の前後両方の刃を取りつけた状態で行ってください。(片方の刃を取りつけた状態で行うと、異常音が発生し、故障の原因になります。)

- 台所、浴室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤は使用しないでください。(故障の原因になります)

水洗い掃除の手順


- 1 外刃に
ハンドソープ(市販)または
クリーニング液(別売)と
少量の水をつける

外刃に適量をつけて




- 殺菌効果のある薬用ハンドソープを使うとより衛生的です。

- 2 スイッチを
onにして
軽く水をかけて、
泡だてる
● スイッチをoffにしたら停止します。



- 3 外刃フレーム着脱ボタンを押しながら
外刃フレームを取りはずす
P22



4 十分に水洗いする


- むるま湯(40 前後)で洗うとさらに効果的です。

熱湯は使用しないで
ください



5 タオルなどで水滴をふき取り 乾燥させる


- 外刃フレームを取りはずして
おくと、より早く乾燥します。



6 外刃フレームを取りつけ P22 ナショナルオイルを つける

ナショナルオイル以外は
使わないでください。

- 1 スイッチをoffにする
- 2 オイルをつける
- 3 スイッチをonにする
約5秒間動作させ
スイッチをoffにする
- 4 外刃に残ったオイルを
やわらかい布などで
ふき取る





ブラシ掃除のしかた (必ずスイッチをoffにする)




注意

- 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。


- 1 ① 外刃フレーム着脱ボタンを押しながら
② 外刃フレームを**取りはずす**




- 2 内刃の側面をつまみ、1個ずつ
取りはずす
(取りつけるときも、内刃の
側面をつまむ)




長いブラシで



外刃フレーム・
外刃




本体




キワゾリ刃

- 外刃は分解しないでください。


短いブラシで



内刃



刃の並びに対して
平行にブラシを動かす



刃が傷む原因

外刃の取替方法 (必ずスイッチをoffにする)




注意

- 外刃は強く押さえない。
外刃を強く押さえると破損・変形して肌を傷つける
原因になります。

取りはずしかた

- ① 外刃着脱ボタンをつまみながら、
② 古い刃を**取りはずす**




取りつけかた

新しい刃を

確実に取りつける(カチッと音がするまで)



- 内刃の取り替え P22




替刃について

快適な剃り味を維持していただくために外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに
取り替えられることをおすすめします。

(キャップのシールに使用開始年月を記入し、替刃交換の
目安にご活用ください。)



外刃
ES9085



内刃
ES9064



外刃 + 内刃のセット
ES9012

- 替刃は販売店などでお買い求めください。

海外でのご使用について

- この商品は交流100 - 240V電源でご使用いただけます。


ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。

- この商品はA-2プラグ仕様です。(アメリカ、台湾などではそのまま使えます。)
A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター(別売)が必要です。

P25-26 に各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。


プラグアダプター(別売)の使いかた例

適切なプラグアダプターをアダプターのプラグに差し込んでください



プラグアダプター(別売)の種類


C-2プラグ
<ヨーロッパ
タイプ>



BF(S-3)プラグ
<U.K.タイプ>



B-3プラグ
<U.K.タイプ>



Oプラグ
<オーストラリア
タイプ>



別売プラグアダプター

C-2 プラグアダプター
<ヨーロッパタイプ>
ES073

パル・プラグアダプターセット
EH5001

パルシリーズをはじめ、海外
旅行商品用のプラグセット

B-3プラグ
<U.K.タイプ>

Oプラグ
<オーストラリアタイプ>

BF(S-3)プラグ
<U.K.タイプ>
の3点セット

(注) プラグアダプターでは電圧の変換はできません。

世界の電圧とプラグ <World Voltage and Plug Chart>

地域	国名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
アジア	アフガニスタン	Afghanistan	220	C-2,B-3
	インド	India	230/240/250	C-2,B-3,BF
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A-2,C-2,B-3,BF
	カンボジア	Cambodia	120/220	C-2
	シンガポール	Singapore	110/230	B-3,BF
	スリランカ	Srilanka	230/240	C-2,B-3
	タイ	Thailand	220/240	A-2,C-2,BF
	台湾	Taiwan	110/220	A-2,O
	大韓民国	Korea	100/110/200/220	A-2,C-2,BF,O
	中華人民共和国	China,Rep.	110/220	A-2,C-2,B-3,BF,O
	日本	Japan	100	A-2
	ネパール	Nepal	110/220	C-2,B-3,BF
	バングラデシュ	Bangladesh	230	C-2,B-3
	パキスタン	Pakistan	220/230	A-2,C-2,B-3
	フィリピン	Philippines	110/115/220/230/240	A-2,C-2,B-3,BF,O
	ブータン	Bhutan	220	C-2
	ブルネイ	Brunei	240	C-2,BF
	ベトナム	Viet-Nam	110/120/220/230	A-2,C-2
	香港	Hong Kong	200/220	C-2,B-3,BF
北米	マカオ	Macao	115/127/220	A-2,C-2,B-3
	マレーシア	Malaysia	240	C-2,B-3,BF
	ミャンマー	Myanmar	230	A-2,C-2,B-3
	モンゴル	Mongolia	220	C-2,B-3,BF
	ラオス	Laos	220	A-2,C-2
	アメリカ	U.S.A.	120/208/240	A-2
	カナダ	Canada	120/208/240	A-2,BF
	ハワイ	Hawaii	120/208/240	A-2
	アイスランド	Iceland	220/230	C-2
	アイルランド	Ireland	220/230	C-2
	イギリス	U.K.	230/240	C-2,B-3,BF,O
	イタリア	Italy	125/220/230	C-2
	オーストリア	Austria	220/230	C-2,B-3
	オランダ	Netherlands	220/230	C-2
	ギリシャ	Greece	220/230	C-2,B-3
	グリーンランド	Greenland	220/230	C-2
	ジブラルタル	Gibraltar	240	BF
	スイス	Switzerland	220/230	C-2,B-3,BF
ヨーロッパ	スウェーデン	Sweden	220/230	C-2
	スペイン	Spain	127/220	A-2,C-2
	スロバキア	Slovak	220	C-2

地域	国名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
ヨーロッパ	旧ソビエト連邦地域	ex. U.S.S.R.	127/220	A-2,C-2
	チェコ	Czech	220	C-2
	デンマーク	Denmark	220/230	C-2
	ドイツ	Germany	127/220/230	C-2
	ノルウェー	Norway	230	C-2
	ハンガリー	Hungary	220	C-2
	フィンランド	Finland	220/230	C-2
	フランス	France	127/220/230	C-2,O
	ブルガリア	Bulgaria	220	C-2
	ベルギー	Belgium	127/220/230	C-2
	ポーランド	Poland	220	C-2,B-3
	ポルトガル	Portugal	220/230	C-2,B-3
	マルタ	Malta	240	B-3,BF
	マジョルカ	Mallorca	127/220	C-2
	モナコ	Monaco	127/220/230	C-2
	旧ユーゴスラビア地域	ex. Yugoslavia	220	C-2
	ルーマニア	Romania	220	C-2
	ルクセンブルク	Luxembourg	120/220/230	C-2
	オーストラリア	Australia	240/250	O
オセアニア	グアム	Guam	110/120/240	A-2
	サイパン	Saipan	110	A-2
	サモア	Samoa	230	O
	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	A-2
	タヒチ	Tahiti	110/127/220	A-2,C-2
	トンガ	Tonga	240	O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	C-2,B-3
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	バブアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	120/240	A-2,C-2,O
中南米	アルゼンチン	Argentina	220/225	A-2,C-2,BF,O
	ウルグアイ	Uruguay	220	C-2,BF
	エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2
	エル・サルバドル	El Salvador	110	A-2
	ガイアナ	Guyana	110	A-2,B-3,BF
	キューバ	Cuba	110/220	A-2,C-2,BF
	ギアナ	Guiana	110/220	A-2,B-3,BF
	グアテマラ	Guatemala	120	A-2,B-3,BF
	コスタ・リカ	Costa Rica	120	A-2,BF
	コロンビア	Colombia	110/120/150/240/260	A-2
	ジャマイカ	Jamaica	110	A-2

世界の電圧とプラグ <World Voltage and Plug Chart> (つづき)

地域	国名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
中南米	スリナム	Suriname	127	C-2
	セントビンセント	St. Vincent	230	BF
	チリ	Chile	220	C-2,B-3
	トリニダード・トバゴ	Trinidad-Tobago	115/230	A-2,BF,O
	ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A-2,BF
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A-2
	ハイチ	Haiti	110/220	A-2
	バージン諸島	Virgin Is.	120	A-2
	バミューダ	Bermuda	120	A-2
	バハマ	Bahamas	120	A-2
	バルバドス	Barbados	115	A-2,B-3,BF
	パナマ	Panama	110/120	A-2,BF
	パラグアイ	Paraguay	220	A-2,C-2
	フランス領ギアナ	French Guiana	220	C-2
	ブラジル	Brazil	127/220	A-2,C-2
	プエルトリコ	Puerto Rico	120	A-2
アフリカ	ベネズエラ	Venezuela	120	A-2
	ペルー	Peru	220/225	A-2,C-2
	ホンジュラス	Honduras	110	A-2
	ボリビア	Bolivia	110/220	A-2,C-2
	メキシコ	Mexico	120/125/127	A-2
	アルジェリア	Algeria	127/220	A-2,C-2,BF
	アンゴラ	Angola	220	C-2,B-3
	ウガンダ	Uganda	240	C-2,B-3,BF
	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220	C-2,B-3,BF
	エチオピア	Ethiopia	220	C-2
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C-2
	カメルーン	Cameroon	220	C-2,B-3
	ガーナ	Ghana	250	C-2
	ガボン	Gabon	220	C-2,BF
	ガンビア	Gambia	220	C-2,BF
	ギニア	Guinea	220	C-2
アフリカ	ケニア	Kenya	240	C-2,B-3,BF
	コートジボアール	Ivory Coast	220	C-2,B-3
	コンゴ共和国	Congo	220	C-2
	コンゴ民主共和国	Rep of Congo	221	C-2
	ザンビア	Zambia	230	B-3,BF
	シエラ・レオネ	Sierra Leone	230	C-2,B-3,BF
	スーダン	Sudan	240	C-2,B-3
	スワジランド	Swaziland	230	B-3

地域	国名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
アフリカ	赤道ギニア	Equatorial Guinea	220	C-2,B-3
	セネガル	Senegal	127	C-2,B-3,BF
	ソマリア	Somalia	110/220	C-2,B-3,BF
	タンザニア	Tanzania	230	B-3,BF
	チャド	Chad	220	C-2
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	C-2,B-3
	チュニジア	Tunisia	220	C-2,B-3,BF
	トーゴ	Togo	220	C-2
	ナイジェリア	Nigeria	220/230	B-3,BF
	ニジェール	Niger	220/230	C-2,B-3
	ブルンジ	Burundi	220	C-2,B-3
	ベニン	Benin	220	C-2,B-3
	ボツワナ	Botswana	220	C-2,B-3
	マダガスカル	Madagascar	127/220	C-2
	マラウイ	Malawi	230	BF
	マリ	Mali	220	C-2
中近東	南アフリカ共和国	South Africa	220/230/240/250	C-2,B-3,BF
	モーリシャス	Mauritius	230	C-2,B-3,BF
	モーリタニア	Mauritania	220	C-2
	モザンビーク	Mozambique	220	C-2
	モロッコ	Morocco	115/127/220	C-2
	リビア・アラブ国	Libya	127/230	C-2,B-3
	リベリア	Liberia	120/240	A-2,B-3
	ルワンダ	Rwanda	220	C-2
	レソト	Lesotho	230	C-2,B-3
	アラブ首長国連邦	United Arab Emirates	220/230/240	C-2,B-3,BF
	イエメン	Yemen	230	C-2,B-3
	イスラエル	Israel	230	C-2,BF,O
	イラク	Iraq	220	C-2,B-3,BF
	イラン	Iran	220	C-2,BF
	オマーン	Oman	220	C-2,B-3,BF
	カタール	Qatar	240	C-2,B-3,BF
中近東	キプロス	Cyprus	240	C-2,BF
	クウェート	Kuwait	240	C-2,B-3,BF
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A-2,C-2,B-3,BF
	シリア	Syria	115/220	C-2,B-3
	トルコ	Turkey	220/230	A-2,C-2
	バーレーン	Bahrain	110/230	A-2,C-2,BF
	ヨルダン	Jordan	220	B-3,BF
	レバノン	Lebanon	110/220	C-2

製品を廃棄するときのお願い (リチウムイオン電池リサイクルにご協力を)



- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理 (電池交換など) はお買い上げの販売店または、
松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

- この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

本製品の使用電池

- 名称: 円筒密閉型リチウムイオン (Li-ion) 蓄電池
● 公称電圧: DC3.6V ● 数量: 1本




廃棄電池の取り出し方

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障の原因になります。

- 必ず本体から器具用プラグ (アダプター) をはずして分解してください。
● 動作するときは、止まるまでスイッチをonにして電池を使いきってください。
● ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

①～⑥の手順で
分解する



蓄電池の寿命と交換

- 寿命：約2週間に1回の充電で3年程度(ただし、保証は1年)です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。(蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。)
- 交換：蓄電池の交換は、本体と充電アダプターを一緒にして、お買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

症 状	点 検	処 置
ヒゲクズが飛び散る	ヒゲクズなどがたまっていませんか？	シェービングの都度掃除を すると改善されます。水洗い したあとは、十分乾燥させて、 ナショナルオイルをつけて ください。
臭いが強くなった	外刃が破損 あるいは 変形していませんか？	刃を取り替えてください。
剃り味が悪くなった	刃が寿命では ありませんか？ ●外刃：1年 ●内刃：2年	刃面にナショナルオイルを つけてください。
刃が熱く 感じるよう になった	刃面にオイルを つけていますか？	使用回数が少ない場合は 蓄電池の寿命です。 [上記参照]
動作しない 使用回数が 少なくなった	蓄電池の寿命では ありませんか？	[ただし、石けん剃りや刃部の 掃除頻度が少ないときは、 過負荷により使用回数が 少なくなることがあります。]

処置後なお異常がある場合は、本体と充電アダプターを一緒にして、お買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください

This product has a 1-year limited warranty (excluding foil/blade).
This warranty is valid only in Japan.

Instructions

To Avoid Accidents and Breakdowns P7

- * Do not dry the unit with a dryer or a heater.
- * Do not leave in a place with high temperatures.
- * Do not clean the unit except with mild, diluted soap solution.
- * Do not dry in the sunlight with the frame opened.
- * Keep the unit in the place that moisture is little.

Recharging P10

Caution: Ensure your hands are not wet when recharging.

- * 1 hour recharge
- * AC 100-240V, 50-60Hz
- * A full charge will supply the power for about 14 shaves (3 minutes per shave).
- * It is time to recharge when battery capacity lamp flashes down to the "low" level.
- * When using outside of Japan, check which plug to be available by referring to the "World Voltage and Plug Chart". P25-26

How to Use P13

Caution: Before use, be sure to check that the outer foil is not damaged or impaired in anyway.

(Such condition may cause injury.)

- * Connect the shaver to the AC outlet and turn the shaver on. If the shaver does not run, charge it for approx. 1 minute.
- * Shaving with soap is possible. (Must not be used when using AC power.)

Using the Trimmer P16

Rinsing P20

- * We recommend that you rinse clean the foil / blade of your shaver with National Shaver Cleaner or regular liquid soap (hand soap).
- * Press and hold the on/off switch for longer than two seconds, and rinse under running water or in a basin for about a few seconds.
- * Do not use boiled water.
- * Switch off the shaver and wipe off excess water.
- * Leave to dry. (The shaver can be dried sooner by leaving the frame opened.)
- * Lubricate with National oil (sold separately). P21

Brush Cleaning P22

Caution: Do not disassemble the outer foil.

Replacing shaving head P23

Caution: When replacing, do not press down on the outer foil itself.

- * With daily use, the outer foil may need to be replaced every 1 year and the inner blade every 2 years.

Recycling Li-ion battery P27

- * Do not short-circuit the positive and negative terminal when the battery is removed out of the unit.

定格

電 源 方 式	充電・交流式	充 電 時 間	1時間(室温15～35℃)
定 格 電 圧	AC100-240V	使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
定 格 容 量	19VA		(600mAh)
消 費 電 力	約7W(AC100V交流式使用時)		
	約5W(AC100V充電時)		
質 量(重 量)	本体約180g(キャップ除く)		

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店・購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。（ただし、刃は保証の対象外です。）

補修用性能部品の保有期間

当社は、このナショナル シェーバーの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP28をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずアダプターを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中は
ご購入の販売店まで保証書をそえて本体と充電アダプターと一緒に、ご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
ご購入の販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずご購入の販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-081-365** ハイ 365日
(全国共通番号)
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 ☎7571-8686 大阪府門真市門真1048
松下電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401 ☎名古屋 ☎052-551-7900 ☎
東京 ☎03-5392-7190 ☎福岡 ☎092-622-0531 ☎

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間など変更になることがあります。

0608

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. 転居の場合の修理ご依頼は、ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. 贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル シェーバー保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES8086
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —
※ 販売店	住所・氏名 _____ 電 話 () —

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。